



# Tecnológico Nacional de México Campus La Laguna Ingeniería en Sistemas Computacionales

**Sistemas Programables** 

Unidad 5

Practica 5.1 Módulo Bluetooth

Equipo 1

Nombre del alumno – Número de control – Email:

Adame Sandoval José Misael – 18131209 – jmisaeladame@gmail.com
Ruíz Martínez Kevin Alejandro – 18131280 – kev.ruiz4696@gmail.com
Sotomayor Saldívar Daniel – 18131284 – daniel15ss02@gmail.com

Docente:

M. S. C. Miguel Ángel De La Vara Ramírez

Torreón, Coahuila

29 de noviembre de 2021

# Índice

Objetivo de la práctica	1
Materiales usados	1
Método	1
Conexión	1
Aplicación	2
Resultados	3

# Objetivo de la práctica


Utilizando el módulo Hc-06 nos conectaremos por Bluetooth al Arduino.

#### **Materiales usados**

- 1 Arduino UNO
- 1 módulo Bluetooth hc-05
- Cables (jumpers)

#### Método

### Conexión



La conexión es simple, el módulo Bluetooth hc-05 va conectado de la siguiente manera al Arduino UNO

- Vcc del módulo va conectado al 5V del Arduino UNO
- GND del módulo va conectado al GND del Arduino UNO
- TXD del módulo va conectado al pin 11 del Arduino UNO
- RXD del módulo va conectado al pin 10 del Arduino UNO


## **Aplicación**

La aplicación se realizó en App Inventor el cuál es un entorno de desarrollo de software creado por Google Labs para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. Se anexa el apk "SP0105PR01.apk" de la aplicación para su instalación.

Así se realizaron los bloques de la aplicación

```
cuando ListPicker1 . Elementos como BluetoothClient1 . DireccionesYNombres cuando ListPicker1 . DespuésDeSelección ejecutar poner ListPicker1 . Selección como BluetoothClient1 . Conectar dirección ListPicker1 . Texto como Conectar dirección ListPicker1 . Texto como Conectar dirección ListPicker1 . Selección cuando Botón1 . Clic ejecutar BluetoothClient1 . Desconectar
```


Y el diseño es el siguiente:




### Resultados

Hay un video en el que se puede ver los resultados completamente, es el archivo "SP0105PR01.mp4", los objetivos se cumplieron.


#### Seleccionar el HC-05




Escribir la contraseña asignada al hc-05 y dar en Pair (emparejar)




Después de algunos segundos se empareja el módulo Bluetooth con el celular



Abrir la aplicación y seleccionar Bluetooth



#### Seleccionar el HC-05



Luego de algunos segundos, se aparece como CONECTADO.

